

Anleitung

für das Softwareupdate zur Firmware Version 3.0.0

(Stand Mai 2014)



Geräte mit der Firmware Version 3.0.0 können nur mit der Inbetriebnahme-Software oder Service-Software der Version 3.x.x in Betrieb genommen werden. Falls Sie unsere Anzeige und Bediensoftware nutzen, muss diese auch durch die Version 3.x.x. ersetzt werden.

Sie können sich alle notwendigen Softwarekomponenten und die dazugehörigen Handbücher jetzt im Downloadbereich unserer Homepage

<http://www.eas-tb.de/main/index.php?webcode=DownloadRS>

herunterladen.

Für das Update der Firmware benötigen Sie das Programm Mem Tool von Infineon, welches ebenfalls im Downloadbereich herunter geladen werden kann. Beschrieben wird dieser Vorgang im Handbuch „Sicherheitssystem **SECURUS 90** zur Rauch- und Brandfrühsterkennung in Schaltschränken V.2.1“ unter Punkt 8.3.

Nach dem Firmware-Update muss, falls vorhanden, noch die Anzeige- und Bediensoftware Version 3.0.4 installiert werden. Anweisungen dazu gibt es im Handbuch „Anzeige- und Bediensoftware **SECURUS 90-MMO-09** für das Sicherheitssystem zur Rauch- und Brandfrühsterkennung“ für den Dienst unter Punkt 5.1. und für den Client unter Punkt 6.1.

Anschließend sollten Sie die Inbetriebnahme- bzw. Servicesoftware V.3.0.4 für den evtl. späteren Gebrauch vorbereiten. Falls Sie diese Software in einer älteren Version auf Ihrem Rechner haben, sollte diese ältere Version deinstalliert werden. Danach installieren Sie die aktuelle Version. Beschrieben wird dieser Vorgang im Handbuch „Service-Software/Inbetriebnahme-Software **SECURUS 90-SRV-10/SECURUS 90-IBN-10** für das Sicherheitssystem zur Rauch- und Brandfrühsterkennung V.3.0.4“ unter Punkt 2. Sollten Sie die Service-Software noch mit Dongle haben, fordern Sie von uns bitte den jetzt notwendigen Lizenzfile an.

Wenn Sie dieses Update nicht selbst durchführen möchten, melden Sie sich bei uns. Wir senden Ihnen gern ein Angebot.